## 网点手机设备申请签核说明

一、签核流程:



2.4、填写时需要提供每个网点手机的 ID 号(安卓系统),手机 ID 号的获取方法:手机登入 公司网站(http://mobile.yungtay.com.cn),在 "Android 安装软件"中点击"设备 ID 获取工具"(见下图),即可知道该手机的 ID 号(本机 CODE 就是该手机的 ID 号)



2.5、填写完毕,点下一位签核即可。待审核通过后,我司 ID 维护人员(目前工事部分是周 旭东)将此手机 ID 号维护进公司服务器。

				PDA II	)维持	6.						
DA序列号	使用契	100	PDA 机身ID	PDA编码	员工号	姓名	单位代码	部门名称	状态	番注		
DAAS11817	工事	*	22359C28	EPC1054	07004	周旭东	516020	工事技术科	停用	- 原因:01	-	
30868979	T4		18917720692	APC1502	07004	周围东	516020	上事技术科	使用中			
	-	-				-	-		-	-		
				-	-	-	1			-	-9	

2.6、现场将蓝牙适配器(可仓库领用,零件号 G3A0007F90)插入我司电梯 PCB, 手机安装我司的"YTMaintainV" APP 软件(目前为 V1.3.8 版本),即可登入使用。

三、以上,签核流程如述,后续视工务业务持续完善

# 备注:账号与手机是绑定的,若手机需要更换时则要通知工支(服支)专人修正,否则软件 不能正常使用

# <mark>网点软件操作指南</mark>

## 一、 登录前准备

- 1、 准备安卓系统的手机,安装软件"永大调试工具"
- 2、 网点需请项目经理协助进内网先要填写设备申请单,工支部专人维护手机的序 列号后才可正常登录软件

#### 二、 作业指南

2.1、手机安装软件,成功后,手机上会出现一个永大标识图,如下:



2.2、点击上图标识,出现如下画面图1,第一次使用,要先输入网点账号(网点代码前7位),密码初始:111111,输入要点"新用户",然后再点"离线资料下载",如果成功后会出现图2

永大调试工具		永大调试工具
	版本:V1.3.8	版本:V1.3.8
账号 []		账号 []
密码 自定义密码		密码
登陆	新用户	登陆新用户
当前帐号为网点帐号,若 请在 2017-10-19 08:26:5 请保持网络畅通!!!	有问题请联系服支修正 4 前同步资料!	当前帐号为网点帐号,若有问题请联系服支修正 请在2017-10-1920:38:16前同步资料! 请保持网络畅通!!! 当前服务器时间:2017-09-1920:36:06 请确保手机时间与其一致!!! 本次更新耗时:2秒 共下载:695笔 设备信息:1笔 技术资料:471笔 PCB信息:37笔 客户资料:0笔 故障信息:180笔 作番权限:2笔 作番机型:2笔 PDA授权码:2笔 保养计划:0笔
加班开始	加班结束	加班开始加班结束
离线资	料下载	离线资料下载
 冬	1	图 2

2.3、点"登录"出现如下图 3, 工事网点进"调试工具"即可,"故障处理"是服务网点所使用,(备注:服务网点也可以用"调试工具"),进"调试工具"出现图 4,
 (说明:图 3、图 4 红色圈内,是给服务网点使用的,工事网点无权使用)

永大调试工具	永大调试工具
作业项目 故障处理	ENT
调试工具	Supro(速跑)
	Y15
	ES(扶梯)
	PMDR(门机)
	吉亿一体机
	保障房
	权限作业

图 3

图 4

2.4、"ENT" 是操作 09 版及 06 版电梯类型用的,进 "ENT" 出现图 5,先点 "串口连接" 会出现提示手机开启蓝牙(会提示)确定即可,搜索蓝牙,如果配对成功,会出现图 6 中的 "YTBT2014" 手点这个设备标识即可,会提示"蓝牙连接成功"(备注:首次配对 蓝牙会出现要输密码的框,届时输四个 0, "0000")

永大调试工具	永大调试工具
永大ANN: PAD版	永大ANN: PAD版
YUNGTAY:	YUNGTAY:
T C D 1 † ↓ 1 2	T C D 1 + 1 2
MODE: 确定	MODE· 确定
ESC t Dr.C MOD	已配对设备
← ↓ → ENT	YTBT2014 00:18:E4:1F:34:C6 已配对
串口连接调试码校正	其他
永大电梯设备(中国)有限公司	永大电梯设备(中国)有限公司

图 5

2.5、进 "Y15", 出现图 7, 也先要点 "串口连接", 了解蓝牙成功后才可进入其他作业 界面

		YUNGTAY
电梯状态	故障检出	对策专用
地址读写	串口连接	运转操作
调试码	系统查询	调整测试

三、 其他

"权限作业"功能,工事网点无此权限,申请调试码通过项目经理作业,服务网点 可使用此功能申请确认码;"故障处理"服务网点要定期使用此功能,否则外呼会出 现友情提示,造成不必要的困惑

四、以上,为网点现有之功能,后续依工务业务需求持续完善